

MODO DE EMPLEO

1. ☀ Pulsar y soltar para cambiar de color
Mantener pulsado para cambiar de Bluetooth a tarjeta.
2. + Pulsar para subir el volumen y mantener pulsado para cambiar de audio.
3. - Pulsar para bajar el volumen y mantener pulsado para cambiar de audio .
4. ⏻ Pulsar 2 segundos para encender
Pulsar 2 segundos para apagar.
5. Entrada de cargador a la corriente o al ordenador.
6. Entrada de tarjeta (incluida en la lámpara)

Instrucciones

Por favor, por seguridad lea las instrucciones antes de usar la lámpara. Guarde estas instrucciones para usarlas en un futuro.

Retire el plástico protector de la superficie de la lámpara.

Batería interna recargable bajo la supervisión de un adulto.

Siempre apague la lámpara cuando no la esté usando.


Cómo se Usa.


Recargar la Batería antes de usar.

Insertar la lámpara de metacrilato en la base.

Pulsar el botón de encendido durante dos segundos. 

Conectar el Bluetooth o insertar tarjeta de memoria.

Presionar el botón  para cambiar el color de la lámpara manténlo pulsado para detener el audio.

Cuando tenemos conectado el Bluetooth y la tarjeta de memoria podemos cambiar de uno a otro manteniendo pulsado el botón  con los botones + y - podemos subir y bajar el volumen, y si los mantenemos pulsados podemos cambiar de audio hacia delante o atrás.

Mantener pulsado  para apagar

MANUAL DE USUARIO

ÁNGEL DE LA GUARDA

LÁMPARA CON
ALTAVOZ BLUETOOTH

